开放性物理探索创新实验

大气压及相关规律探索

内容大纲

1	实验目的
2	实验器材
3	实验原理
4	数据处理
5	探索及思考

实验目的

地球被厚厚的空气包围,这些空气被称为大气层,成分主要是氮气和氧气。空气可以流动,同时也受重力作用,因此空气的内部向各个方向都有压强,这个压强被称为大气压。一个标准大气压规定为: 0℃(273K)时,纬度45度海平面上的平均气压,对应760毫米水银柱高,相当于1013. 25百帕(hPa,1982后也有定义标准压强是1000hPa=100kPa=1bar),当时具体是指法国巴黎平均海平面的平均大气压,它可以代表当时大多数工业国家的平均大气压。

气压随海拔高度升高按指数律递减,还与大气密度、大气温度、湿度、地理位置有关(随纬度增高而减小)。也受热力学和流体力学规律影响,例如,空气含水量增加时空气密度变小,压强变小;空气流速大时气压会变小,因此大气压变化与气流(风速)、下雨等天气的好坏等关系密切,是重要气象因子。有资料表明气压有日变化和年变化,一年之中,冬季比夏季气压高;一天中,9~10时气压有一个最高值、15~16时有一个最低值,还有一个次低值,分别出现在21~22时和3~4时。气压的日变化幅度较小,一般为0.1~0.4千帕。正因为气压相关因素众多,因此研究和测量大气压有重要意义。

- 》 熟悉大气压与海拔高度的关系,并通过测量气压估算高度
- > 熟悉大气压及影响因素
- 观测气压变化与天气的关系

实验器材

有气压传感器的手机、尺(可选)、温度计(可选,也可默认气象预报温度)、实验中实际用到的其它器材。 注:若无尺,可由已知长度物件按比例刻分成尺。如已经身高、电视机尺寸、鞋尺寸;或思考其它方法解决。

实验原理

1、静态和准静态过程理想气体状态方程

封闭容器体积为 $V(m^3)$,充满摩尔质量为M(kg/mol)的理想气体m(kg),温度为T(K)

则有: $PV = \frac{m}{M}RT$, 其中R是普适气体常量, R=8.31($J/(mol \cdot K)$)

2、非静态气压

非静态时气体分子有定向运动和非定向随机运动,气压影响因素和表现十分复杂,主要规律有:

- (1) 伯努利原理:流速大,压强小;
- (2) 压强与气体分子单位时间对单位面积的冲量正相关;

3、恒温下大气压一海拔高度的关系

设初始参考海拔高度是 h_0 ,大气压是 p_0 ,海拔高度是h处大气压是p,温度恒定为T,重力加速度g=9.8(kg/s^2)。空气的密度为p。空气主要由78%氮气和21%氧气组成,另有1%的水蒸汽、 CO_2 和稀有气体,则空气摩尔质量约为 $M \approx 0.78 \times 28 + 0.21 \times 32 \approx 29 (g/mo1)$ 。

可以推导平衡状态下(大气基本平稳时)气压与高度、气温的关系:

设高度h处有一薄层空气,厚dh,底面积为S,其上下面的气体压强分别是P+dP和P,该薄层空气所受重力为:

$$d(mg) = \rho \cdot Sdh \cdot g$$


由力的平衡条件(前提是大气平稳,天气骤变时不成立!):

由理想气体状态方程:
$$pV = \frac{m}{M}RT$$
 得: $\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$

将
$$\rho$$
表达式代入到 dp 表达式得: $dp = -\frac{pM}{RT}gdh$ (1)

对(1)分离变量积分:
$$\int_{p_0}^p \frac{\mathrm{d}p}{p} = -\int_0^h \frac{Mg}{RT} \, \mathrm{d}h = -\frac{Mg}{RT} \int_0^h \mathrm{d}h \quad \therefore \ln \frac{p}{p_0} = -\frac{Mg}{RT} h$$

得恒温气压-高度公式:
$$p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$$
 (2)



4、变温普适气压一高度关系


由(1)式
$$dp = -\frac{pM}{RT}gdh$$
 , 当高度有较大变化时,不同海拔温度

T变化,具体规律是海拔每升高1000m,温度下降6℃, $:: T = T_0 - 0.006h$

$$\therefore dp = -\frac{pMg}{R(T_0 - 0.006h)}dh \qquad \qquad \therefore \frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{R} \frac{dh}{T_0 - 0.006h}$$

积分:
$$ln\frac{p}{p_0} = \frac{Mg}{0.006R}ln\frac{T_0 - 0.006h}{T_0}$$

得变温普适气压-海拔高度公式:
$$p = p_0 \cdot \left(\frac{T_0 - 0.006h}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{0.006R}}$$



如图是气压-海拔 关系曲线

红色: 较高温度 (310K, 37℃) 蓝色: 较低温度 (273K, 0℃)


虚线: 恒温气压-海拔关系

实线: 变温普适气压-海拔关系

结论:

- 1、气压—海拔关系与<mark>温度</mark>有关,还与空气成分(<mark>湿度等</mark>)有关,手机或登山表气压 高度计未必有条件按实际温度和湿度计算;
- 2、海拔2000m以内温度下降影响不大;
- 3、气压—海拔关系式的推导是基于大气稳 定时所建立的力平衡方程,因此大气剧烈 变化和有明显气流时可能会有明显误差。

恒温气压-海拔关系 PK 普适变温气压-海拔关系



海拔高度(m)

5、基于气压测量的高度测量原理

由恒温气压-高度公式(2): $p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}} \quad \text{可以由气压比计算高度变化:} \quad h = -\frac{RT}{Mg} \ln \frac{p}{p_0} \tag{4}$

设空气摩尔质量M和重力加速度g基本恒定(其变化导致的误差明显小于压强测量误差的贡献)则:

$$h \approx -29.240T \ln \frac{p}{p_0} \tag{5}$$

6、用手机Phyphox软件测量气压

智能手机带有气压、光、麦克风、加速度(含重力加速度)、姿态、磁、接近、图像CCD(CMOS)等传感器,还具有GPS定位、屏幕显示、扬声器声音输出,无线电输入输出、连网等功能,这些可能方便人们生活,还可能解决一些物理实验和测试。

Phyphox是德国亚琛工业大学第二物理研究所开发的。基于智能手机各种传感器功能,特别是提取传感器信号进行物理相关实验的软件平台。该软件可免费下载安装,官网网址:https://phyphox.org/

使用方法:

启动Phyphox—压力—按播放键开始记录气压随时间变化—按暂停停止记录—按右上三个点—导出数据(选Excel)(还可分享屏幕截图)。

附:基于气压的高度实测实例(供参考)

在汉口某办公楼实测乘电梯从1楼到16楼气压变化。 气温29℃,屏幕截图,见图1。记录数据Excel及变化 曲线见图2。

可以由气压比计算16楼的高度:

$$h \approx -29.240T \ln \frac{p}{p_0}$$

$$= -29.240 \times (273 + 29) \times \ln \frac{999.05}{1005.65}$$
$$= 58.14(m)$$

平均每层楼高约=58.14(*m*)/15=3.88*m* 大致符合实情(参考:标准5*A*级办 公楼楼层约4米,净空高约3.3*m*)。

电梯平均升速约:58.14/(58-24)=1.7m/s





图1. Phyphox屏幕截图(测量从1-16楼气压变化)



探索及思考

以下课题选做≥2题,并可另自拟一课题,都需配原始照片和数据(带时间戳的数据),并对照片标记符号加以说明。

- 1、用手机Phyphox记录走路和骑车通过"地大隧道"气压随时间的变化,特别说明进入隧道入口,隧道中间位置,隧道出口等特别位置过程中的气压变化。交通工具对测量结果有何影响,分析原因?你对隧道建设有何建议?谈谈你在实验和探索中的体会和收获。
- 2、记录7天以上气压和温度日变化(注意保持测量条件、测试时间一致,自己设计记录条件和表格), 分析气压变化的可能原因。若有下雨天前后的气压记录,分析下雨等天气变化前后气压有何变化,分 析气压变化原因。谈谈你在实验中的体会和收获。
- 3、手机、登山手表及phyphoxy软件也具有高度测量和电梯速度测量功能,利用此功能测量"东区教学楼"高度和电梯速度,同时参考基于气压的高度实测实例进行测量教学楼高度和电梯速度,比较二者结果,你更相信哪种方法测量结果?基于原因是什么?谈谈你的实验和探索体会。

特别注意:每班学委收齐各班实验报告,统一打包提交WORD版!(不要图片格式!)

发送到 32206985@qq.com 信箱,信件注明 "xxx班级创新实验"。

课堂实验结束后,3周内提交!

评分标准:

▶ 报告内容: 【基于气压东区教学楼高度、电梯速度的测量(必做)】 + 【扩展(从探索及 思考3项中选择2题)】。

1、实验目的: 15分 按你自己的体会说明本探索实验的目的,相关背景,有何意义,可能具有何应用何价值?

2、实验器材: 5分结合自己的实验实际说明器材选用根据,实际所用器材品牌、规格和特征。

3、实验原理: 20分 按自己的理解概述本探索实验的相关理论基础和物理原理。

4、实验过程: 20分 记录具体实验过程、步骤、方法、技巧、注意事项及相关说明。

5、数据及处理: 10分 原始数据、照片等,计算方法和过程。对比标准参数(自己设法查阅资料),估算实验误差,分析误差原因。

6、探索及思考: 30分

(1)完成拟定的探索及思考题或自拟相关课题(10分); (2)实验和探索感受体会(10分); (3)补充、完善本课件,或提出并论证与本课件所述内容不同的观点和思考(10分)。